

## Připojení kamery CahmHi k PC pomocí software

1. Nainstalujte software HiP2P Client (v.6.5.1.1) do Vašeho počítače.
2. Připojte kameru do el. sítě a připojte ji k Vašemu routeru.
3. V programu HiP2P Client, klikněte na "Configure", vložte UID kamery (zobrazuje se i v app telefonu po přidání kamery), zadejte název Vaší kamery a zadejte heslo kamery (defaultně admin). Po té klikněte na "OK"

